


# CURLED SNAP DISPLAY

INSTRUCTIONS • INSTRUCTIES • ISTRUZIONI • ANLEITUNG • INSTRUCCIONES • INSTRUÇÕES


1

1x.A.




2

4x.B.




3

4x.C.




4

4x.B.  
4x.C.



5



**PT - AVISO!** Abra cuidadosamente a moldura. Este produto contém uma mola em tensão. Pode causar lesões.

**EN - WARNING!** Carefully open the frame. This product contains a spring in tension. Can Cause injuries.

**FR - ATTENTION!** Ouvrir soigneusement le cadre. Ce produit contient un ressort spiral en tension. Peut provoquer des blessures.

**ES - ¡ADVERTENCIA!** Abra cuidadosamente el marco. Este producto contiene un muelle en espiral en tensión puede causar lesiones.

**DE - WARNUNG !** Den Rahmen vorsichtig öffnen ! Dieses Produkt enthält eine unter Spannung stehende Feder ! Kann zu Verletzungen führen !

**IT - ATTENZIONE!** Aprire con cautela il cornice. Questo prodotto contiene una molla in tensione. Può causare lesioni.

A.1x



B.4x



C.4x



D.4x



38010653\_REV01

